



RTR di Cabella
Via G. da Verrazzano, 51 - 10129 Torino
Tel. 011 501012, tel/fax 011 599405
info@rtrdicabella.com www.rtrdicabella.com

Prima installazione TV Samsung

Collegare il TV a presa di antenna e alimentazione.

- 1) All'accensione compare videata con "Current local set: EU"
Scegliere CHANGE (la cornice del "bottono" diventa bianca) e premere ENTER su telecomando
- 2) Con frecce su/giù del telecomando trovare EU_ITALY poi freccia ds (su NEXT) e premere ENTER. Il TV si riavvia
- 3) Alla riaccensione compare la videata "Current local set: EU_ITALY" scegliere SKIP (ENTER)
- 4) Alla videata EASY SET UP scegliere: **STANDALONE (continue setup)**;
Scegliere la lingua;
alla videata PICTURE MODE scegliere Standard, poi next
videata AUTOTUNING
Terrestrial
Channel Type (se ci sono anche canali analogici scegliere "digital & analog")
Automatic ordering
Scegliere SCAN
- 5) Una volta finita la sintonizzazione automatica scegliere -> NEXT
Clock Mode -> AUTO (si prende da solo data e ora)
NEXT
(Setup complete)
- 6) Compare MENU opzioni
In Power On impostare
 - il canale di accensione ("ultimo canale" oppure "definito dall'utente", utile se si desidera accensione ad es. su un canale info)
 - il volume di accensione
 - il volume massimo
 - welcome messageSpegnere e riaccendere il TV
- 7) Alla riaccensione inserire col telecomando la sequenza: tasto mute, 1 1 9, enter (si rientra nel MENU opzioni,
 - posizionarsi su cloning,
 - inserire una USB pendrive preferibilmente vuota e formattata flat32 nella porta "USB/Cloning" del TV
 - scegliere "TV TO USB", quando compare OK estrarre la pendrive che ora è pronta per clonare le configurazioni negli altri TV.

Dal secondo TV

All'accensione ripetere 1) 2) 3), poi:

- 4) Scegliere: **STANDALONE ONLY (end setup)**
- 5) Inserire la Pendrive precedentemente caricata nella presa USB/Cloning
- 6) Tenere premuto il tasto ENTER del telecomando per alcuni secondi finquando non compare "Copy data from USB TO TV..." Confermare con OK

Quando ha copiato riconfermare con OK e attendere la riaccensione del TV, estrarre la Pendrive.

Se **non è la prima installazione** (quindi se è già stato impostato "EU_ITALY", "Standalone", ecc.), ma solo una risintonizzazione e/o riconfigurazione: per il primo TV entrare nel menu con tasto mute 1 1 9 enter, scegliere channel, quindi channel setup e rifare sintonia automatica oppure manuale se si conoscono le frequenze o se si vuol evitare di riordinare i canali.

Tornare al menu e clonare la USB pendrive "TV to USB" e dal secondo TV ripetere 5) e 6).

RICHIESTA ASSISTENZA TV SAMSUNG

Salvo eventuali estensioni, la garanzia sugli apparecchi è di 2 anni con servizio presa e riconsegna (conservare almeno un paio di imballi originali per le spedizioni), dal 32" in su la garanzia è on site. La garanzia copre i difetti di fabbricazione e guasti elettronici, sono esclusi i danni causati da incuria, fulmini, incendi ed altre calamità naturali o dolose. Le condizioni generali sono pubblicate nel sito Samsung.

Assistenza 800 154 154 oppure 800 726 7864

Tenere a portata di mano:

- Modello TV e numero di serie (Model e S/N etichetta bianca sul retro del tv)
- Difetto riscontrato
- Data di acquisto/consegna (chiederanno copia del DDT o fattura)
- Dati richiedente (ragione sociale, indirizzo, telefono, partita iva, mail, ecc...)

Prendere nota del numero di pratica rilasciato dal centro assistenza

Se il TV va spedito imballare SENZA cavi, telecomando e base appoggio, utilizzare un imballo originale con polistirolo, non introdurre materiale in corrispondenza dello schermo. Apporre sul collo l'etichetta riportante il numero di pratica comunicato dal centro.

Se il TV è da 32" o superiore l'assistenza è on-site, se il TV è appeso ad altezza superiore a mt. 1,60 bisogna smontarlo da parete prima dell'intervento, idem se per lo smontaggio è richiesto intervento di mobiliari o altro.

**RICHIESTA ASSISTENZA TV SAMSUNG
FUORI GARANZIA 039 2341200 (Tecnema)**