Impostazione dei dati delle Opzioni Hotel

۲

Per accedere: Premere nel seguente ordine i tasti MUTE $\rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow$ ENTER P. (Dalla modalità Hospitality, viene impostata la modalità Standalone.)

Per uscire da questo menu: spegnere e riaccendere.

NI	Funzioni Hotel TV			Descriptions
IN.	Categoria		Valore iniziale	Descrizione
1	Hospitality Mode	-	Standalone	Selezionare la modalità Hotel TV. (Standalone / Interattiva)
2	SI Vendor	-	OFF	Selezionare il vendor SI
		Power On Channel EN	Definito dall'utente	Il televisore si accenderà visualizzando questo canale.
		Power On Channel	1	Il televisore si accenderà visualizzando questo canale.
		Channel Type	ATV	Fornisce la descrizione del canale impostato per l'accensione, per es. Canale analogico o digitale selezionato e selezione antenna (Antenna o Cavo).
		Power On Volume EN	Definito dall'utente	Il televisore si accenderà a questo livello di volume.
3	Power On	Power On Volume	10	Il televisore si accenderà a questo livello di volume.
		Min Volume	0	Livello minimo di volume che l'utente può impostare
		Max Volume	100	Livello massimo di volume che l'utente può impostare
		Power on source	TV	Selezionare la sorgente di ingresso all'accensione iniziale del televisore.
		Power On Option	Ultima opzione	Opzioni impostate per l'accensione (Accensione CA) - STN-BY: Modalità Standby - Accensione: Accensione - ULTIMA OPZ: Ultimo stato accensione
4	Channel	Channel Setup	-	L'utente può impostare le opzioni dei canali. Quali Sintonizzazione automatica, Sintonizzazione manuale, Impostazione Antenna
		Channel Editor	-	Questa opzione consente di modificare il Nome e il Numero del canale e le impostazioni di annullamento video per i canali presenti nell'Elenco canali.
		Mixed Channel Map	OFF	Mix canali analogici e digitali
		Dynamic SI	OFF	On: Nessuna verifica del numero del canale del programma DTV. (Editor canali DTV accessibile, tuttavia l'aggiornamento del numero del programma del canale aggiunto non è supportato) Off: Verifica del numero del canale del programma DTV. (Editor canali DTV non accessibile)
		Channel Rescan Message	ON	Questa è un'opzione di visualizzazione per il testo degli OSD che appare quando un utente configura le specifiche del paese nei modelli per hotel. Questa opzione determina se attivare le voci che vengono eseguite solo dopo una conferma manuale dell'utente quando il messaggio di notifica viene visualizzato mentre le specifiche del paese sono in fase di configurazione. On - Quando il televisore trova un evento per la modifica delle impostazioni a seconda delle specifiche del paese, questo verrà visualizzato a schermo. Off - Anche se il televisore trova un evento per la modifica delle impostazioni a seconda delle specifiche del paese, questo non verrà visualizzato a schermo.
		Pan Euro MHEG	OFF	Se Pan EURO MHEG è impostato su On, MHEG è attivo a prescindere dalla regione o dalle specifiche del prodotto. (Anche se la regione non supporta lo standard MHEG, questo viene ugualmente supportato nel caso sia l'hotel a supportarlo.)

Italiano 19

۲

۲

	Eurozioni Hotol TV			
Ν.			Valoro inizialo	Descrizione
	Calegona	My channel En		Per impostare la funzione My channel su ON/OFF.
5	My Channel	Genre Editor		L'utente può impostare il genere per il canale ricercato
6	Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	Questa opzione consente di modificare il Nome e il Numero del canale e le impostazioni di annullamento video per i canali presenti nell'Elenco canali.
		Menu display	ON	 On: Visualizzazione menu principale Off: Menu principale non visualizzato
7	Operation	Panel Button Lock	Sblocca	Attivazione/disattivazione del funzionamento dei tasti del pannello anteriore (tasti locali) - Sblocca: Sblocca tutti i tasti del pannello - Blocca: Blocca tutti i tasti del pannello - Solo alimentazione: Blocca tutti i tasti tranne il tasto Power
		Subtitle Auto On	OFF	L'impostazione automatica dei sottotitoli è ON se l'utente imposta la nazione su Francia.
8	Clock	Local time	Manuale	Selezione del metodo di aggiornamento dei dati dell'orario - Manuale: Usare i dati dell'orario provenienti dal canale DVB o l'impostazione manuale dell'orologio quando il televisore è in modalità stand-alone
				- TTX: impostazione manuale dell'orologio (con aggiornamento dai dati TTX)
		Music Mode AV	OFF	Per ottenere un'uscita musicale da un lettore mp3/audio in una sorgente di ingresso AV. In questa modalità l'audio è abilitato mentre il video è disabilitato
9 Mi	Music Mode	Music Mode PC	OFF	Per ottenere un'uscita musicale da un lettore mp3/audio in una sorgente di ingresso PC. In questa modalità l'audio è abilitato mentre il video è disabilitato
		Music Mode Comp	OFF	Per ottenere un'uscita musicale da un lettore mp3/audio nella sorgente di ingresso Component. In questa modalità l'audio è abilitato mentre il video è disabilitato
		Music Mode Backlight	OFF	L'opzione Retroilluminazione On/Off in modalità Musica aiuta a risparmiare energia
	External Device	7610 Priority AV	1	Se è stata impostata la priorità del jack, viene selezionata la sorgente corrispondente a quella nella quale il jack è stato inserito.
10		7610 Priority PC	2	Se è stata impostata la priorità del jack, viene selezionata la sorgente corrispondente a quella nella quale il jack è stato inserito.
		7610 Priority HDMI	3	Se è stata impostata la priorità del jack, viene selezionata la sorgente corrispondente a quella nella quale il jack è stato inserito.
		7610 AV Option	AV1	Selezione sorgente AV RJP (AV1).
		RJP HDMI Option	HDMI1/DVI	Selezione sorgente HDMI RJP (HDMI1/HDMI2/HDMI3).
		Sound Bar Out	OFF	-



	Funzioni Hotel TV			
Ν.	Categoria		Valore iniziale	Descrizione
		USB Media Mode	Predefinito	Menu a comparsa al collegamento di un dispositivo USB al TV.
11	External Source	External Source Banner	ON	Gli utenti possono impostare il Banner sorgente esterna su On o Off. On: Quando il televisore si accende o si cambia modalità, sul televisore viene visualizzato il banner della sorgente esterna. Off: Quando il televisore si accende o si cambia modalità, sul televisore non viene visualizzato il banner della sorgente esterna.
		Auto Source	OFF	A televisore acceso, se la sorgente PC è collegata al televisore, l'apparecchio TV viene automaticamente impostato in modalità PC.
		Anynet+ Return Source	Accensione sorgente	Impostare 'return source' dopo la chiusura di Anynet+.
12	Bathroom Speaker	Sub AMP mode	2	Determina la modalità operativa Sub AMP. - 0: Disattiva la funzione Sub AMP (PWM off). - 1: Determina il volume secondario (Sub) in base al controllo del volume principale. Ciò significa che il volume secondario è determinato in base ai valori del volume di accensione, del volume minimo e del volume massimo - 2: Determina il volume in base alle impostazioni del pannello di controllo della sala da bagno.
		Sub AMP volume	6	Livello Volume Sub AMP allo stato iniziale di accensione.
13	Eco Solution	Energy Saving	Off	Questa funzione regola la luminosità del televisore in modo da ridurre il consumo di energia. - Off: Disattiva la funzione di risparmio energetico. - Basso: Imposta il televisore nella modalità a basso risparmio energetico. - Medio: Imposta il televisore nella modalità a medio risparmio energetico. - Alto: Imposta il televisore nella modalità ad alto risparmio energetico. - Alto: Imposta automaticamente il televisore in modalità di risparmio energetico.
	Logo/Message	Welcome message	OFF	Visualizza messaggio di benvenuto.
		Edit Welcome Message		Modifica il messaggio di benvenuto.
14		Hospitality Logo	OFF	L'utente può impostare la disattivazione del logo o il tipo di file del logo da visualizzare (BMP/AVI).
		Hospitality Logo DL	-	Scaricare il file del logo dal dispositivo USB al televisore.
		Logo Display Time	5 secondi	Impostare il tempo di visualizzazione del logo (3/5/7 secondi)
		Clone TV to USB	-	Clonazione USB: TV \rightarrow USB
	Cloning	Clone USB to TV	-	Clonazione USB: USB \rightarrow TV
15		Setting Auto Initialize	OFF	Quando l'opzione Impostazione inizializzazione automatica è impostata su On, e l'alimentazione viene spenta e riaccesa o l'alimentazione principale viene attivata e disattivata, i dati vengono ripristinai ai valori della clonazione. Se non sono disponibili valori di clonazione, anche se l'opzione Impostazione inizializzazione automatica è impostata su On, questa verrà ignorata e la funzione sarà la stessa di quando l'opzione Impostazione inizializzazione automatica è impostata su Off

۲

Italiano 21

۲

۲

Q	D

N.	Funzioni Hotel TV			Descriptions
	Categoria		Valore iniziale	Descrizione
N. 16		SIRCH Update Time	1 ora	L'opzione SIRCH Standby entrerà in funzione all'orario impostato
	SIRCH	SIRCH Update Immediate	OFF	Per il funzionamento di SIRCH con il televisore dopo 1 minuto in standby.
16		Manual SIRCH	-	Funzionamento manuale di SIRCH sul televisore
		SIRCH Channel	87	impostare il canale predefinito per SIRCH - Nessuno: Dopo aver eseguito la funzione Auto Scan, attiva SIRCH - Valore canale: Attiva SIRCH sul canale selezionato
		SIRCH Version	0	Visualizza la versione SIRCH del televisore
		SIRCH Group ID	Tutto	ID SIRCH fornito per il funzionamento di SIRCH su un apparecchio specifico.
		REACH	OFF	Per impostare l'uso o meno della funzione REACH.
		Network Setup	-	Impostare un indirizzo IP per stabilire una connessione Internet.
17	Network	Hotel ID Setting	-	Per impostare l'ID dell'hotel.
		Smart Hub	-	Per accedere a Smart Hub.
18	SERVICE	Self Diagnosis		Per accedere al menu Auto diagnosi. Test immagine: Per controllare eventuali problemi di visualizzazione delle immagini. Se il problema si presenta nell'immagine di prova, selezionare Si e seguire le istruzioni a schermo. Test audio: Usare la melodia predefinita per verificare eventuali problemi audio. Se il problema si presenta durante il test, selezionare Si e seguire le istruzioni a schermo.
		SW Upgrade		Funzione Aggiornamento SW via USB
		Service Pattern		Ha la stessa funzione dell'opzione Pattern assistenza SVC
		TV Reset		Reset ai valori di fabbrica



۲

۲

Welcome Message

Il messaggio di benvenuto permette di visualizzare un messaggio personalizzato sul televisore a ogni accensione effettuata dall'ospite dell'hotel.

۲

- Le impostazioni del messaggio di benvenuto sono situate nel menu Opzioni Hotel.
- Il messaggio di benvenuto deve essere impostato su ON per poter essere visualizzato all'accensione.

Logo/Message	
Cloning	



- Il messaggio di benvenuto può avere un massimo di 25 caratteri e può essere modificato nel testo mediante il menu Servizio Hotel.
- Di seguito si riporta l'elenco dei caratteri ammessi nel messaggio di benvenuto:
 Nei caratteri dalla A alla Z sono consentite solo le lettere maiuscole.
- Il messaggio di benvenuto può essere modificato usando i tasti di navigazione, colore e immissione del telecomando nel menu OSD "Edit Welcome Message".



- Il messaggio di benvenuto e il logo dell'hotel non possono essere contemporaneamente attivi.

۲

۲

Hotel Logo

La funzione Logo Hospitality visualizza l'immagine dell'hotel quando il televisore è acceso.

- Le impostazioni della funzione Logo Hospitality sono disponibili nei menu della modalità Hospitality.
- I menu Download logo e Visualizzazione logo sono attivi quando l'opzione Logo Hospitality è impostata su ON.
- Se in memoria è presente l'immagine di un logo e l'opzione Logo Hospitality è impostata su ON, l'immagine verrà visualizzata quando il televisore è acceso.

()

 Al contrario, l'immagine non verrà visualizzata se l'opzione Logo Hospitality è impostata su OFF, anche se l'immagine del logo è memorizzata nel televisore.



Hospitality Logo

- Questa opzione consente di scegliere se l'immagine della funzione Logo Hospitality dovrà essere visualizzata o meno.
- L'impostazione iniziale è OFF.
- Può essere impostata su OFF o ON.
- Se è impostata su ON, i menu Download Logo e Durata visualizzazione logo saranno attivi.

Hospitality Logo DL

()

- Questa opzione scarica da un dispositivo USB l'immagine del logo sulla memoria del televisore.
- Durante la copia dell'immagine, sul televisore verrà visualizzato il messaggio Attendere.
- Al termine della copia verrà visualizzato il messaggio Completata.
- In caso di errore, verrà visualizzato il messaggio Fallita.
- Se non è collegato alcun dispositivo USB, verrà visualizzato il messaggio USB non rilevato.
- Se non è disponibile alcun file per la copia sul dispositivo USB, o il file disponibile non è del formato corretto (deve essere un file BMP), verrà visualizzato il messaggio File non rilevato. Se il dispositivo USB contiene il file da copiare ma viene ugualmente visualizzato il messaggio File non rilevato, verificare il formato del file.

Logo File Format

- Il televisore supporta solo i formati AVI e BMP.
- Il nome file deve essere samsung.bmp o samsung.avi.
- La risoluzione massima del formato BMP è 1280 x 720.
- La dimensione massima dei file formato AVI è 50 MB.
- Il televisore non deve modificare la dimensione o il rapporto dell'immagine.



۲

Cloning

()

Clonazione USB è una funzione utile per scaricare e caricare le impostazioni configurate dall'utente (**Immagine, Suono, Ingressi, Canale, Impostazione e Impostazione Hotel**) da un apparecchio TV a un altro. Tutte le impostazioni definite dall'utente possono essere copiate dal televisore (Master Set) al dispositivo USB.

 (\blacklozenge)

- Clone TV to USB: E' un'operazione di copia dei dati memorizzati dalla specifica area della EEPROM del televisore sul dispositivo USB.
 - 1. Inserire un dispositivo USB nella porta USB sul retro del televisore.
 - 2. Accedere al menu della modalità Interattiva premendo questi tasti nell'ordine.
 - MUTE \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow ENTER
 - **3.** Premere ▲ o ▼ per selezionare "Clonazione: da TV a USB", quindi premere ENTER.
 - 4. Verrà visualizzato il messaggio "Clonazione: da TV a USB", quindi premere ENTER.
 - 5. E' possibile verificare il comportamento della funzione Clonazione USB.
 - In corso: durante la copia dei dati sul dispositivo USB.
 - · Completata: operazione di copia terminata con successo.
 - · Non riuscita: operazione di copia non riuscita.
 - USB non rilevato: nessun dispositivo USB collegato.
- Clone USB to TV: E' una operazione utile per scaricare i dati memorizzati sul dispositivo USB nel televisore.
 - 1. Inserire un dispositivo USB nella porta USB sul retro del televisore.
 - 2. Accedere al menu della modalità Interattiva premendo questi tasti nell'ordine. MUTE \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow ENTER
 - **3.** Premere ▲ o ▼ per selezionare "Clonazione: da USB a TV", quindi premere ENTER.
 - 4. Verrà visualizzato il messaggio "Clonazione: da USB a TV", quindi premere ENTER.
 - 5. E' possibile verificare il comportamento della funzione Clonazione USB.
 - In corso: durante la copia dei dati sul televisore.
 - · Completata: operazione di copia terminata con successo.
 - · Non riuscita: operazione di copia non riuscita.
 - · USB non rilevato: nessun dispositivo USB collegato.
 - · File non presente: non sono stati trovati file da copiare nel dispositivo USB.
 - L'operazione di copia dal dispositivo USB al televisore può essere eseguita premendo il tasto ENTER per 5 secondi.
 - La serie di prodotti Hotel TV non supporta la funzione CLONE tra un modello in grado di ricevere segnali satellitari / T2 e un modello che non abbia tale possibilità.

Per una clonazione istantanea durante l'installazione! Inserire il dispositivo USB con le impostazioni principali del primo televisore e premere il tasto Enter per 5 secondi.







Clone TV to USB	
Clone USB to TV	

 $(\mathbf{\Phi})$

